

Prime P-1 by LAMAX *Beat*

Mode d'emploi



Fonctionnement :

1. Augmenter le volume
Passer au titre suivant
2. Allumer / Éteindre
Lecture / Pause
Décrocher / Raccrocher
/ Rappeler le dernier
numéro
3. Microphone
4. Voyant LED
5. Baisser le volume
Passer au titre précédent
6. Port de charge Micro USB

Fonctions :

- Bluetooth 4.1 jusqu'à 10 m de portée
- Commande facile directement depuis les écouteurs
- Gestion des appels par intermédiaire de la fonction Mains libres
- Connexion multipoint avec de -ux appareils en même temps
- Son pur avec fortes basses
- Aimant sur chaque extrémité des écouteurs pour les accrocher autour du cou ou pour les ranger facilement
- Embouts de 3 tailles différentes fournis
- Oreille-crochets pratiques et pour plus de sécurité

Appairage

Assurez-vous que vos écouteurs soient allumés afin d'appairer les écouteurs et votre appareil (téléphone, ordinateur ou instrument de musique) avec succès. Au moment de l'apparition du voyant vert qui clignote rapidement activez la fonction Bluetooth sur votre appareil et la recherche d'un nouvel appareil Bluetooth. Sélectionnez les «P-1 by LAMAX Beat» de la liste des appareils trouvés. En cas de besoin, pour effectuer l'appairage du casque, entrez le mode de passe « 0000 » sur votre appareil.

Commande / Lecture

Pour allumer les écouteurs il suffit d'appuyer et de maintenir appuyé le bouton central pendant 4 secondes. Après la mise en marche vous entendrez un son et le voyant LED vert s'allumera. Pour éteindre les écouteurs appuyer et maintenir appuyé le bouton central pendant 4 secondes. Vous entendrez un son au moment où les écouteurs s'éteindront. En appuyant et en maintenant appuyé le bouton + vous passez au titre suivant ; en appuyant à nouveau sur le bouton vous augmentez le volume. En appuyant sur le bouton - vous revenez au titre précédent ; et en appuyant à nouveau sur le bouton vous baissez le volume.

Commande de fonctions en mode Appel d'un téléphone portable

Appuyez sur le bouton central pour décrocher. Maintenez appuyé le bouton pendant 2 secondes pour refuser l'appel. En appuyant deux fois de suite il est possible de rappeler le dernier numéro.

Chargement

Pour charger les écouteurs branchez le câble sur le port Micro USB dans la partie arrière de la commande et la deuxième extrémité du câble à une source d'alimentation USB, sur le port USB de votre PC, ou utilisez un chargeur destiné au chargement par USB. Le voyant vert s'allume suite à la connexion à une source d'alimentation. Les écouteurs sont complètement chargés lorsque le voyant vert s'éteint. Il est nécessaire de charger l'appareil sous surveillance.



Full English manual can be downloaded from here:



Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:



Mode d'emploi en français à télécharger ici:



Český manuál ke stažení zde:



Slovenský manuál na stiahnutie tu:



Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:



Használati útmutató:



Srpski priručnik možete preuzeti ovdje:

<http://beat.lamax-electronics.com/P1/manuals>

