



# Sphere SP-1 by LAMAX *Beat*

---

Rövid használati útmutató

## Funkciók:

Bluetooth **2.1**

MicroSD kártya 

Micro USB **USB**

FM rádió **FM**

Kihangosítás 

Audió bemenet 

Fejhallgató 

## Gombok:


Be / Kikapcsolás

Előző / Hang -

Lejátszás / Szünet /  
Kihangosítás

Következő / Hang +

Mód



Gomb neve	Bluetooth mód	FM rádió mód	Audio mód
Be/Kikapcsolás	Készülék be/kikapcsolása		
Előző/ Hangerő -	Nyomd – Előző szám	Nyomd – Előző állomásra vált	Nyomd – Előző szám
	Nyomva tart - Hangerő le		
Lejátszás/ Szünet	Nyomd – Megállítja/elin- dítja a zenét	Nyomd – Be/ kikapcsolja a rádiót Nyomva tart – rádióadók keresése	Nyomd – lejáts- zás megállítása/ elindítása
Kihangosító	Nyomd – Hívás elfogadása Nyomva tart – Hívás elutasítása		
Következő/ Hang +	Nyomd – Következő szám	Nyomd – Következő szám	Nyomd – Követ- kező szám
	Nyomva tart – Hangerő csökkentése		
Mód	Nyomd – Következő mód		

---

### **Hangfigyelmeztetések áttekintése:**

„Bluetooth mode. Pair the device.” - Az eszköz készen áll a csatlakozásra.

„Paired” – Csatlakoztatva az eszközhöz..

„Radio” – Az eszköz FM rádió módban.

„Media mode” – Az eszköz lejátszás üzemmódban van, ekkor képes Micro SD kártyáról, Micro USB-ről, vagy 3,5 mm-es Jack dugóról felvételt lejátszani.

„SD card” – A berendezés kész en áll a hangok lejátszására a Micro SD kártyáról.

„Low battery” – Alacsony akkumulátorszint figyelmeztetés.

### **Párosítás USB eszközzel:**

Nyomja meg az M gombot, hogy a készülék Bluetooth üzemmódba legyen. A hangszórót ekkor párosítani lehet az eszközhöz. (Bluetooth 2.1 vagy magasabb)

Az készüléke listáján az aktív eszközök között meg fog jelenni a „SP-1 by LAMAX Beat”.

A párosítást követően hallani fogja: „Paired”.

Ha megszakadt a kapcsolat, vagy az eszköz nincs csatlakoztatva, akkor hallani fogja: „Bluetooth mode. Pair the device”.

### **FM rádió mód:**

M betű megnyomásával jut el a módhoz.

Csatlakoztassa a Micro USB kábelt, ami antennaként működik Ahhoz, hogy az összes állomást megtaláld, tartsd nyomva a Lejátszás/Szünet/Kihangosítás gombot. Az eszköz ekkor megkeresi az összes FM csatornát, és tárolja azokat. Az Előző/Következő gombok segítségével tudsz a csatornák közt váltani.

### **Lejátszás üzemmód:**

A módra az „M” gomb segítségével válthat.

Az Sphere SP-1 lejátszik zenét:

---

- 
- Micro SD kártyáról MP3 formátumban
  - Bármilyen eszközről Micro USB csatlakozással

### **Kihangosítás használata:**

Ahhoz, hogy ezt a funkciót használjuk, Bluetooth-on keresztül párosítani kell egy okostelefont. A hívásokat lehet fogadni a szokásos módon a telefonon, vagy a kihangosító gomb segítségével. Ha a gombot röviden megnyomjuk, a hívást elfogadjuk, ha hosszan nyomjuk akkor elutasítjuk.

### **Töltés:**

A hangszórót lehet tölteni a mellékelt USB kábellel, vagy bármilyen számítógéppel USB porton keresztül. Töltés csak felügyelet mellett.



Full English manual can be downloaded from here:



Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:



Mode d'emploi en français à télécharger ici:



Český manuál ke stažení zde:



Slovenský manuál na stiahnutie tu:



Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:



Használati útmutató:



Srpski priručnik možete preuzeti ovdje:

**<http://beat.lamax-electronics.com/SP1/manuals>**

