



Street ST-1 by LAMAX *Beat*

Mode d'emploi

Fonctions :


Bluetooth **2.1**

Carte microSD 

Entrée USB **USB**


Radio FM **FM**

Mains libres 

Entrée audio 

Fonctionnement :


Mode 

Lecture / Pause / Mains libres 

Précédent / Volume - 

Suivant / Volume + 

Bouton ON / OFF 



Bouton	Mode Bluetooth	Radio FM	Mode Audio
ON/OFF	Bouton Marche/Arrêt - Allumer / Éteindre l'appareil		
MODE	Appuyer - Changement de mode		
Précédent / Volume -	Appuyer - Passer au titre précédent	Appuyer - Passer à la station précédente	Appuyer - Passer au titre précédent
	Maintenir appuyé - Diminution du volume		
Suivant / Volume +	Appuyer - Passer au titre suivant	Appuyer - Passage à la station suivante	Appuyer - Passer au titre suivant
	Maintenir appuyé - Augmentation du volume		
Mains libres	Appuyer - Arrêter / Démarrer la lecture	Maintenir appuyé - Rechercher des stations radio Appuyer - Allumer / Éteindre la radio	Appuyer - Arrêter / Démarrer la lecture
	Appuyer - décrocher Maintenir appuyé - Refuser l'appel		

Allumer / Éteindre l'enceinte

Allumer l'enceinte en commutant le bouton central dans la position ON. L'instruction sonore vous informe que l'appareil est allumé. L'enceinte est maintenant prête à être connectée à l'appareil.

Connexion de l'appareil à l'enceinte

L'enceinte LAMAX BEAT STREET ST-1 est un appareil multifonction destiné à la lecture de la musique via USB, carte Micro SD, Bluetooth, jack 3,5 mm, ou à écouter de la radio FM.

Après la connexion, l'enceinte passe automatiquement en mode respectif et démarre la lecture des fichiers musicaux. En appuyant sur le bouton Mode vous changez les différents modes.

Mode Audio

En mode Audio l'enceinte lit les fichiers par l'intermédiaire des appareils connectés via USB, carte Micro SD et jack 3,5 mm.

Mode Radio FM

Passer en mode Radio FM, brancher le câble micro USB (qui sert d'antenne) et maintenir appuyé le bouton Mains libres. L'enceinte parcourt toutes les fréquences FM et sauvegarde les stations dans sa mémoire. Vous pouvez passer d'une station à l'autre en appuyant sur les boutons « Précédent » et « Suivant ».

Mode Bluetooth

Connecter le téléphone portable via Bluetooth. Dans la liste des appareils connectés la STREET ST-1 sera affichée sous « ST-1 by LAMAX Beat ». Vous pouvez gérer le passage d'un titre à l'autre et la fonction Arrêter / Démarrer la lecture soit à l'aide d'un téléphone portable ou directement depuis l'enceinte. La fonction Mains libres est activée en ce mode. En appuyant sur le bouton Mains libres vous prenez l'appel, en maintenant appuyé le bouton Mains libres vous refusez l'appel.

Chargement

Il est possible de charger l'enceinte par l'intermédiaire du câble Micro USB fourni raccordé à un chargeur muni d'une sortie USB, éventuellement à un ordinateur muni d'une sortie USB. Chargez l'appareil uniquement sous surveillance.



Full English manual can be downloaded from here:



Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:



Mode d'emploi en français à télécharger ici:



Český manuál ke stažení zde:



Slovenský manuál na stiahnutie tu:



Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:



Használati útmutató:



Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

<http://beat.lamax-electronics.com/ST1/manuals>

