



Sphere SP-1 by LAMAX *Beat*

Návod k obsluze

Funkce:


Bluetooth **2.1**

Micro SD karta 

Micro USB **USB**

FM rádio **FM**

Handsfree 

Audio vstup 

Sluchátka 

Ovládání:


Zapnout / Vypnout

Předchozí / Hlasitost -

Hrát / Pauza / Handsfree

Následující / Hlasitost +

Režim



Název tlačítka	Režim Bluetooth	FM rádio	Režim Audio
ON / OFF	Přepínací tlačítko - Zapínání / Vypínání zařízení		
Předchozí / Hlasitost -	Stisknutí - Přechod na předchozí skladbu	Stisknutí - Přechod na předchozí stanici	Stisknutí - Přechod na předchozí skladbu
	Podržení - Snížení hlasitosti		
Hrát / Pauza	Stisknutí - Zastavení / Spuštění přehrávání	Stisknutí - Zapnutí / Vypnutí rádia Podržení - Vyhledání stanic	Stisknutí - Zastavení / Spuštění přehrávání
	Stisknutí - Přijmutí hovoru Podržení - Odmítnutí hovoru		
Následující / Hlasitost +	Stisknutí - Přechod na následující skladbu	Stisknutí - Přechod na následující stanici	Stisknutí - Přechod na následující skladbu
	Podržení - Zvýšení hlasitosti		
Režim	Stisknutí - Přechod na další režim		

Přehled oznámení:

„Bluetooth mode. Pair the device.“ - zařízení se nachází v režimu Bluetooth a je připraveno k párování.

„Paired“ - došlo k úspěšnému párování s Bluetooth zařízením.

„Radio“ - zařízení se nachází v režimu FM rádia.

„Media mode“ - zařízení se nachází v režimu přehrávání audio záznamů z Micro SD karty, Micro USB nebo zařízení připojeného prostřednictvím 3,5mm jack.

„SD card“ - zařízení je připraveno přehrávat skladby z Micro SD karty.

„Low battery“ - upozornění na nízký stav baterie.

Párování s Bluetooth zařízením:

Stisknutím tlačítka „M“ přejděte do Bluetooth režimu. Reproduktor je možné spárovat se zařízením vybaveným Bluetooth 2.1 a vyšším.

V přehledu aktivních zařízení se Sphere SP-1 zobrazí pod označením „SP-1 by LAMAX Beat“.

Po spárování uslyšíte oznámení: „Paired“.

V případě odpojení nebo ztráty spojení reproduktor zahlásí: „Bluetooth mode. Pair the device.“

Režim FM rádio:

Do režimu přejděte stisknutím tlačítka „M“.

Připojte Micro USB kabel, který slouží jako anténa reproduktoru.

Pro nalezení všech dostupných stanic podržte tlačítko „Hrát / Pauza / Handsfree“. Zařízení projde pásma FM frekvence a nalezené stanice uloží. Poté můžete mezi jednotlivými stanicemi přecházet tlačítky „Předchozí“ a „Následující“.

Režim přehrávání audio souborů:

Do režimu přejdete stisknutím tlačítka „M“.

Sphere SP-1 přehrává skladby:

- z vložené Micro SD karty ve formátu MP3

- ze zařízení připojené pomocí Micro USB

Používání handsfree:

Pro využívání této funkce je nutné mít Sphere SP-1 spárovaný pomocí Bluetooth s chytrým telefonem.

Hovor je možné přijmout / odmítnout standardní cestou na telefonu nebo přijmout stisknutím tlačítka „Handsfree“ a odmítnout podržením tlačítka „Handsfree“.

Nabíjení:

Reproduktor lze nabíjet pomocí přiloženého Micro USB kabelu z libovolné nabíječky vybavené 5V USB výstupem, popřípadě z jakéhokoli počítače vybaveného 5V USB výstupem. Zařízení nabíjejte pouze pod dohledem.



Full English manual can be downloaded from here:



Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:



Mode d'emploi en français à télécharger ici:



Český manuál ke stažení zde:



Slovenský manuál na stiahnutie tu:



Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:



Használati útmutató:



Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

<http://beat.lamax-electronics.com/SP1/manuals>

