



# Sphere SP-1 by LAMAX *Beat*

---

Návod na obsluhu

## Funkcia:


Bluetooth **2.1**

Micro SD karta 

Micro USB **USB**

FM rádio **FM**

Handsfree 

Audio vstup 

Slúchadlá 

## Ovládanie:


Zapnúť / Vypnúť

Predchádzajúca / Hlasitosť -

Hrať / Pauza / Handsfree

Nasledujúca / Hlasitosť +

Režim



Názov tlačidla	Režim Bluetooth	FM rádio	Režim Audio
ON / OFF	Prepínacie tlačidlo - Zapínanie / Vypínanie zariadenia		
Predchádzajúca / Hlasitosť -	Stlačenie - Prechod na predošlú skladbu	Stlačenie - Prechod na predchádzajúcu stanicu	Stlačenie - Prechod na predchádzajúcu skladbu
	Podržanie - Zníženie hlasitosti		
Hrať / Pauza	Stlačenie - Zastavenie / Spustenie prehrávania	Stlačenie - Zapnutie / Vypnutie rádia	Stlačenie - Zastavenie / Spustenie prehrávania
Handsfree	Stlačenie - Prijatie hovoru Podržanie - Odmietnutie hovoru		
Nasledujúca / Hlasitosť +	Stlačenie - Prechod na nasledujúcu skladbu	Stlačenie - Prechod na nasledujúcu stanicu	Stlačenie - Prechod na nasledujúcu skladbu
	Podržanie - Zvýšenie hlasitosti		
Režim	Stlačenie - Prechod na ďalší režim		

---

### **Prehľad oznámení:**

„Bluetooth mode. Pair the device.“ - Zariadenie sa nachádza v režime Bluetooth a je pripravené na párovanie.

„Paired“ - došlo k úspešnému párovaniu s Bluetooth zariadením.

„Radio“ - zariadenie sa nachádza v režime FM rádia.

„Media mode“ - zariadenie sa nachádza v režime prehrávania audio záznamov z Micro SD karty, Micro USB alebo zariadenia pripojeného prostredníctvom 3,5mm jack.

„SD card“ - zariadenie je pripravené prehrávať skladby z Micro SD karty.

„Low battery“ - upozornenie na nízky stav batérie.

### **Párovanie s Bluetooth zariadením:**

Stlačením tlačidla „M“ prejdite do Bluetooth režimu. Reproduktor je možné spárovať so zariadením vybaveným Bluetooth 2.1 a vyšším.

V prehľade aktívnych zariadení sa Sphere SP-1 zobrazí pod označením „SP-1 by LAMAX Beat“.

Po spárovaní počujete oznámenie: „Paired“.

V prípade odpojenia alebo straty spojenia reproduktor zahlási: „Bluetooth mode. Pair the device.“

### **Režim FM rádio:**

Do režimu prejdite stlačením tlačidla „M“.

Pripojte Micro USB kábel, ktorý slúži ako anténa reproduktora.

Pre nájdenie všetkých dostupných staníc podržte tlačidlo „Hrať / Pauza / Handsfree“. Zariadenie prejde pásma FM frekvencie a nájdené stanice uloží.

Potom môžete medzi jednotlivými stanicami prechádzať tlačidlami „Predchádzajúca“ a „Nasledujúca“.

### **Režim prehrávania audio súborov:**

Do režimu prejdete stlačením tlačidla „M“.

Sphere SP-1 prehráva skladby:

- Z vlozenej Micro SD karty vo formáte MP3
  - Zo zariadenia pripojeného pomocou Micro USB
-

---

### **Používanie handsfree:**

Pre využívanie tejto funkcie je nutné mať Sphere SP-1 spárovaný pomocou Bluetooth so smartfónom.

Hovor je možné prijať / odmietnuť štandardnou cestou na telefóne alebo prijať stlačením tlačidla „Handsfree“ a odmietnuť podržaním tlačidla „Handsfree“.

### **Nabíjanie:**

Reproduktor je možné nabíjať pomocou priloženého Micro USB kábla z ľubovoľnej nabíjačky vybavenej 5V USB výstupom, prípadne z akéhokoľvek počítača vybaveného 5V USB výstupom. Zariadenie nabíjajte len pod dohľadom.



Full English manual can be downloaded from here:



Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:



Mode d'emploi en français à télécharger ici:



Český manuál ke stažení zde:



Slovenský manuál na stiahnutie tu:



Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:



Használati útmutató:



Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

**<http://beat.lamax-electronics.com/SP1/manuals>**

