

Prime P-1 by LAMAX *Beat*

Rövid használati útmutató



Gombok:

1. Hang növelése
Következő szám
2. Be/Kikapcsolás
Lejátszás/Szünet;
Hívás elfogadása/elutasítása;
Utolsó szám újrahívása
3. Mikrofon
4. Led kijelző
5. Hang csökkentése
Előző szám
6. Micro USB port

Funkció:

- Bluetooth 4.1 10 méteres távolságig
- Egyszerű kezelés a beépített gombok segítségével
- Hívások kezelése
- Multipont 2 eszköz csatlakoztatásához
- Tiszta hangzás, erős basszus
- Mindkét fülhallgatón mágnes a kényelmes viselésért, egyszerű tárolásért
- 3 különböző fül dugó méret
- Fülpárnák, hogy biztosan a helyén maradjon a fülhallgató

Párosítás

Győződj meg róla, hogy az eszköz (mobil, számítógép, zenelejátszó) be van kapcsolva, és a két készülék 1 métertávolságra van egymástól. Tartsd nyomva a multifunkciós „Play” gombot körülbelül 3 másodpercre, egészen addig, amíg a zöld LED fény el kezd villogni. Aktiváld a Bluetooth-ot a készüléken, majd keress új bluetooth eszközöket. Válaszd a listából a „P-1 by LAMAX Beat”. Ha szükséges, írd be a kódot „0000”, és párosítsd a fejhallgatód.

Lejátszás, vezérlés

A készülék bekapcsolásához tartsa nyomva a középső gombot körülbelül 4 másodpercig. Egy hangot fogsz hallani és a zöld Led jelzi, hogy a fülhallgató be van kapcsolva. A készülék kikapcsolásához tartsa nyomva a középső gombot 4 másodpercig. Egy hangot fogsz hallani és a fülhallgató kikapcsol. Nyomd meg a + gombot a következő számra léptetéshez, vagy tartsd nyomva a hangerő növeléséhez. Nyomd meg a - gombot az előző számra léptetéshez, vagy tartsd nyomva a hangerő csökkentéséhez.

Hívás kezelése

Nyomd meg a középső gombot a hívás fogadásához. A hívás befejezéséhez tartsd nyomva a középső gombot. Nyomd meg a gombot kétszer az utolsó szám újrahívásához.

Töltés

A fejhallgató töltéséhez csatlakoztassa a Micro USB portot az eszközhöz, a kábel másik végét egy tápegységbe, vagy a számítógép USB portjába (maximális feszültség 5V). A zöld fény jelzi, ha a fejhallgató csatlakoztatva van a tápegységhez, és elalszik, ha a töltés befejeződött. Töltés csak felügyelet mellett!



Full English manual can be downloaded from here:



Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:



Mode d'emploi en français à télécharger ici:



Český manuál ke stažení zde:



Slovenský manuál na stiahnutie tu:



Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:



Használati útmutató:



Srpski priručnik možete preuzeti ovdje:

<http://beat.lamax-electronics.com/P1/manuals>



CE  RoHS